



DRYKO CAMADA SEPARADORA

Filme de polietileno para camada separadora na impermeabilização

Embalagem

Rolo com 216 m²
Comprimento: 200 m
Largura: 1,08 m
Espessura: 0,03 mm



Pallets

Rolos - 55 unidades

Consumo

1,05 m²/m²

Validade

Válido por 60 meses a partir da data de fabricação desde que respeitadas às normas de armazenamento.

Guardar em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor, em ambientes com temperatura não superiores a 30°C.

Informações de transporte

Diâmetro: 125 mm
Peso bruto: 9,70 Kg

NCM: 3920.10.10

Descrição

A **DRYKO CAMADA SEPARADORA** é filme de polietileno com espessura de 30 micras, para utilização como camada separadora em sistemas de impermeabilização, evitando que os esforços de dilatação e contração da camada de proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização.

A camada separadora tem a função evitar que as tensões atuantes nas camadas de proteção mecânica, que são originadas por variações térmicas ou de carregamentos, transmitam-se para a impermeabilização.

Permite reparos na impermeabilização, quando necessários, sem que a camada impermeabilizante seja danificada pela remoção da proteção.

Onde aplicar

- ✓ Impermeabilização com mantas asfálticas externas;
- ✓ Impermeabilização com membranas asfálticas externas;
- ✓ Sobre impermeabilizações que requerem proteção em áreas externas;

Para outras aplicações consulte nosso time técnico **DRYKO**.

Vantagens

- ✓ Alta resistência ao rasgo
- ✓ Fácil aplicação;
- ✓ Produto atóxico;
- ✓ Alta durabilidade;
- ✓ Resistente à alcalinidade (composto do cimento);

Aplicação

Após a área impermeabilizada e realizada o teste de estanqueidade, desenrolar o filme da **DRYKO CAMADA SEPARADORA** sobre a impermeabilização ainda com água do teste de estanqueidade para melhor fixação.

Caso esteja seco a superfície recomendamos molhar para fixar a **DRYKO CAMADA SEPARADORA**.

Limpeza

A limpeza de ferramentas e equipamentos pode ser realizada mecanicamente.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700





DRYKO CAMADA SEPARADORA

Filme de polietileno para camada separadora na impermeabilização

Observações

Utilize tesoura sem ponta para recorte do produto. Ferramentas sem corte ou “cegos” podem desfiar o produto.

Manuseio e segurança

- ✓ Manuseie com cuidado.
- ✓ Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados.
- ✓ O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- ✓ Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante 15 minutos no mínimo.
- ✓ Manter fora do alcance de crianças e animais.
- ✓ Em locais fechados, caso necessário criar ventilação forçada.
- ✓ Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – www.dryko.com.br.

NOTA LEGAL

A DRYKO IMPERMEABILIZANTES garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar.

A DRYKO pode promover alterações nos produtos sempre que julgar necessário, sem prévio aviso.

As informações desta ficha técnica de produto são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos, utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas.

www.DRYKO.com.br

Com DRYKO não tem tempo ruim!

Rua Antônio Rodrigues Filho, 404 | Vila Aeroporto.
Guarulhos | SP | CEP 07170-325
Tel. 11 2088-5700

